

5 enzimas para más efectividad en la limpieza desincrustante



# LIMPIEZA DE ALTO RENDIMIENTO

**DIOXIENZ+** es un detergente enzimático concentrado con 5 enzimas, de baja formación de espuma, para limpieza de ordeñadoras mecánicas, pisos, paredes, equipos, utensilios y superficies lavables de industrias procesadoras de alimentos e industrias en general. También se puede utilizar en la limpieza CIP (Clean in Place) y en todos los equipos de la cadena productiva de la leche.

A través de su tecnología, Dioxí ENZ+ es un detergente no corrosivo, biodegradable de aplicación segura y compuesto por cinco enzimas.



**PROTEASA LIPASA CELULASA  
AMILASA MANANASA**

Amplio espectro de aplicación en diferentes tipos de suciedades orgánicas, presentando alta eficiencia en eliminaciones de suciedad más complejas.

Aliada a la alta actividad enzimática, la composición de tensoactivos otorga al producto alto rendimiento de limpieza a través del **excelente efecto sinérgico** con control de espuma, eliminando suciedades diversas como **grasa y oleosidad** y facilitando el enjuague.

La aplicación es segura en piso cerámico, porcelanato, mármol, granito pulido, cemento, o cualquier superficie lavable.



## ¿Qué son **LAS ENZIMAS?**

Son proteínas que actúan como biocatalizadores y facilitan la limpieza por degradar suciedades muy específicas y de difícil remoción.

## Modo de **ACCIÓN**



**PROTEASA  
LIPASA  
CELULASA  
AMILASA  
MANANASA**

Actúa en la degradación de la leche seca y sangre  
Rompe enlaces de grasas y oleosidades  
Elimina compuestos celulósicos  
Desimpregna amidas y harinas  
Elimina suciedades provenientes de gomas en general que quedan impregnadas



5 enzimas para más efectividad en la limpieza desincrustante



## LIMPIEZA DE ALTO RENDIMIENTO

### Modo de **USAR**

#### LIMPIEZA GENERAL:

Diluir 1mL del detergente DIOXI ENZ+ en 1 (un) litro de agua. La solución DIOXI ENZ+ se puede aplicar directamente sobre la superficie a limpiar, dejar actuar durante algunos minutos y, si es necesario cepillar la superficie utilizando un trapo, esponja o cepillo. Enjuague completamente la superficie con agua. Para obtener un mejor desempeño, recomendamos que se realice pruebas de dilución con DIOXI ENZ+ de acuerdo al grado de suciedad existente.

#### LIMPIEZA POR CIRCULACIÓN:

Circular solución de limpieza en la concentración de 1 mL/L, con temperatura hasta 50.°c, por como mínimo 10 minutos y enjuagar con agua.



### CONSERVACIÓN

Conservar fuera del alcance de niños y mascotas. Mantener el producto en su embalaje original, en posición vertical cerrada, lejos de fuentes de calor, humedad, protegido de la luz solar directa



### PRECAUCIONES

No ingerir. No mezclar con otros productos. No utilizar para desinfección de alimentos. No reutilizar los envases. En caso de contacto con ojos y piel, lavar con agua abundante durante 15 minutos. Si la irritación persiste consulte un médico, y lleve el envase o etiqueta del producto. En caso de ingestión accidental, no inducir el vómito. No reutilizar el envase.