

5 enzimas para mais efetividade na limpeza desincrustante



LIMPEZA DE ALTA PERFORMANCE

O **DIOXI ENZ+** é um detergente enzimático concentrado com 5 enzimas, de baixa formação de espuma, para limpeza de ordenhadeiras mecânicas, pisos, paredes, equipamentos, utensílios e superfícies laváveis de indústrias processadoras de alimentos e indústrias em geral. Pode também ser utilizado na limpeza CIP (Clean in Place) e em todos os equipamentos da cadeia produtiva do leite.

Através de sua tecnologia, o Dioxí ENZ+ é um detergente não corrosivo, biodegradável de aplicação segura e composto por cinco enzimas:



**PROTEASE LIPASE CELULASE
AMILASE MANANASE**

Ampla espectro de aplicação em diferentes tipos de sujidades orgânicas, apresentando alta eficiência em remoção de sujidades mais complexas.

Aliada à alta atividade enzimática, a composição de tensoativos confere ao produto **alta performance** de limpeza por meio do excelente efeito sinérgico com controle de espuma, removendo sujidades diversas como **gordura e oleosidade** e facilitando o exágue.


A aplicação é segura em piso cerâmico, porcelanato, mármore, granito polido, cimento ou qualquer superfície lavável.



O que são **ENZIMAS?**

São proteínas que atuam como biocatalisadores e facilitam a limpeza por degradarem sujeiras muito específicas e de difícil remoção.

Modo de **AÇÃO**



**PROTEASE
LIPASE
CELULASE
AMILASE
MANANASE**

*Age na degradação de leite seco e sangue
Quebra ligações de gorduras e oleosidades
Remove compostos celulósicos
Desimpregna amidos e farinhas
Remove sujidades provenientes de gomas em geral que ficam impregnadas*



5 enzimas para mais efetividade na limpeza desincrustante



LIMPEZA DE ALTA PERFORMANCE

Modo de **USAR**

LIMPEZA GERAL:

Diluir 1mL do detergente DIOXI ENZ+ em 1 (um) litro de água. A solução DIOXI ENZ+ pode ser aplicada diretamente sobre a superfície a ser limpa, deixe agir por alguns minutos e, se necessário esfregue a superfície com um auxílio de pano, esponja ou escova. Enxágue completamente a superfície com água. Para obter um melhor desempenho, recomendamos que seja realizado testes de diluição com o DIOXI ENZ+ conforme o grau de sujidade existente.

LIMPEZA POR CIRCULAÇÃO:

Circular solução de limpeza na concentração de 1mL/L, com temperatura até 50°C, por no mínimo 10 minutos e enxaguar com água.



CONSERVAÇÃO

Conservar fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Conservar o produto em sua embalagem original, em posição vertical fechado, longe de fonte de calor, umidade e ao abrigo de luz solar direta.



PRECAUÇÕES

Não ingerir. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não reutilizar as embalagens. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou rotulo do produto. Não reutilizar a embalagem.