





5 enzimas para mais efetividade na limpeza desincrustante





# LIMPEZA DE ALTA PERFORMANCE

O DIOXI ENZ+ é um detergente enzimático concentrado com 5 enzimas, de baixa formação de espuma, para limpeza de ordenhadeiras mecânicas, pisos, paredes, equipamentos, utensílios e superfícies laváveis de indústrias processadoras de alimentos e industrias em geral. Pode também ser utilizado na limpeza CIP (Clean in Place) e em todos os equipamentos da cadeia produtiva do leite.

Através de sua tecnologia, o Dioxi ENZ+ é um detergente não corrosivo, biodegradável de aplicação segura e composto por cinco enzimas:





#### PROTEASE **CELULASE** MANANASE

Amplo espectro de aplicação em diferentes tipos de sujidades orgânicas, apresentando alta eficiência em remoção de sujidades mais complexas.

Aliada à alta atividade enzimática, a composição de tensoativos confere ao produto alta performance de limpeza por meio do excelente efeito sinérgico com controle de espuma, removendo sujidades diversas como gordura e oleosidade e facilitando o enxáque.

A aplicação é segura em piso cerâmico, porcelanato, mármore, granito polido, cimento ou qualquer superfície lavável.





### O que são ENZIMAS?

São proteínas que atuam como biocatalisadores e facilitam a limpeza por degradarem sujeiras muito específicas e de difícil remoção.

## Modo de **AÇÃO**

**PROTEASE** LIPASE **CELULASE AMILASE** MANANASE

Age na degradação de leite seco e sangue Quebra ligações de gorduras e oleosidades

Remove compostos celulósicos

Desimpregna amidos e farinhas

Remove sujidades provenientes de gomas em geral que ficam impregnadas















## LIMPEZA DE ALTA PERFORMANCE

### Modo de USAR

#### LIMPEZA GERAL:

Diluir 1mL do detergente DIOXI ENZ+ em 1 (um) litro de água. A solução DIOXI ENZ+ pode ser aplicada diretamente sobre a superfície a ser limpa, deixe agir por alguns minutos e, se necessário esfregue a superfície com um auxilio de pano, esponja ou escova. Enxágue completamente a superfície com água. Para obter um melhor desempenho, recomendamos que seja realizado testes de diluição com o DIOXI ENZ+ conforme o grau de sujidade existente.



Circular solução de limpeza na concentração de 1mL/L, com temperatura até 50°C, por no mínimo 10 minutos e enxaguar com água.



## **CONSERVAÇÃO**

Conservar fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Conservar o produto em sua embalagem original, em posição vertical fechado, longe de fonte de calor, umidade e ao abrigo de luz solar direta.



## **PRECAUÇÕES**

Não ingerir. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Não reutilizar as embalagens. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou rotulo do produto. Não reutilizar a embalagem.



Produto saneante notificado na ANVISA, № 25351.595941/2023-64 Responsável Técnico: Tatiane Cristina da Silva - CRQ/SP: 04476720

Av. Vitória Rossi Martini, 641 - Indaiatuba - SP CEP 13347-613 - Tel: (19) 3116-7400 - SAC (19) 3936-1501 Em caso de emergência, ligue para CEATOX: 0800-722-6001 www.dioxide.com.br

f @ @dioxideindustriaquimica